









	DESCRIPTION		CODE
	<p>Patin pour meuble, en plastique, ø 55 mm                      Fixation à visser.                      Réglage à la main.</p> <p><u>Hauteur:</u> 23 mm  <u>Réglage de hauteur:</u> 10 mm  <u>Charge:</u> 100 kg /pièce  <u>Exécution:</u> noir</p>	<p>partie intérieure 7353-1300                      partie extérieure 7353-1310</p> 	
	<p>Patin pour meuble, en plastique, ø 55 mm                      Fixation à enfoncer, perçage ø 20 mm                      Réglage possible par l'intérieur du meuble                      à l'aide d'un clef hexagonale 8 mm.                      pour épais. de panneaux à partir                      de 19 mm</p> <p><u>Hauteur:</u> 25mm  <u>Réglage de hauteur:</u> 20mm  <u>Charge:</u> 180kg /pièce  <u>Exécution:</u> noir</p>	<p>partie intérieure 7353-2300                      partie extérieure 7353-2310</p> 	
	<p>Adaptateur pour patin supérieur.                      Rehausse le patin de 20mm.  <u>Montage:</u> à enfoncer dans le patin</p> <p><u>Hauteur:</u> 20 mm  <u>Exécution:</u> noir</p>		7353-2320

7